

Comet溫濕度計C3121 中文使用說明



銀匠企業有限公司

Tel: (02) 2978-5203 Fax: (02) 2978-5257

地址: 北縣三重市福德北路 78 號 9F

* 取消/清除 MAX/MIN,動作說明於 MENU 鍵

MENU 設定功能:

押 MENU 進入設定功能

押   查看所有功能

押 MENU 回到測量模式



警報設定功能




警報聲響功能(電量太低,將無法啓用)




清除最大值, 最小值 MAX/MIN 記憶,確定押 ENTER
銀幕顯示-CLR YES.




押 HOLD 鍵, 顯示記憶測值, 押 DISPLAY 鍵, 顯示露點 DP 值.
押 MENU 離開此功能.



顯示殘留電量
(電量低於 7V, 銀幕顯示 BAT,應更換電池。)




內部測量速率:
動態模式 DYN/ 5 秒
快速模式 FAST/ 0.7 秒



數據資訊(model:D3121 only.)

警報設定功能



確定押 ENTER



上行表示低溫溫度設定,使用   設定溫度，
確定押 ENTER.

上行表示高溫溫度設定,使用   設定溫度，
確定押 ENTER.

濕度設定動作同溫度設定。

警報時,會有聲響,銀幕警報值會閃動.